

# Contre-pointe

**OTMT**

**Utilisation :** Dans le cas de travaux entre-pointes, vous pouvez y associer une contre-pointe. La hau-

teur de pointe et l'inclinaison de l'angle peuvent être réglés grâce à des index d'ajustement.

Haut. centre min - max.	Entraxe	Poids kg	Diviseur compatible	Réf.
75 - 110	110	3,9	38221150 et 38224100	38 221 022
130 - 200	160	13,5	38221310 et 38221212	38 221 003
115 - 145	130	13	38800009, 38800010 et 38221308	38 221 004

*Contre-pointe*

